



Neigungswinkel einstellen.

1. Markise Komplet ausfahren.
2. Muttern lockern (nicht Komplet abschrauben).
3. Gelenkarm ein bisschen anheben.
4. Schrauben rausdrehen aber bitte nicht Komplet raus. Neigung geht nach unten gewünschte Neigungswinkel einstellen Schrauben fest ziehen.
5. Muttern festziehen. (Punkt 2.) x
6. Auf der andern Seite genauso vorgehen.

